

## MODE D'UTILISATION

### ATTENTION :


En forçant trop le branchement on peut insérer le connecteur d'alimentation incorrectement provoquant un court circuit au cordon d'alimentation.

L'Unité d'Interface Radio/Alimentation ne doit être branchée qu'à une batterie de 12Volts et ne doit en aucun cas être branchée directement à un régulateur de voltage.

Quand on branche le cordon d'alimentation, il faut installer un fusible en ligne (Fusible de 3 Ampère maximum) pour protéger le fil dans le cas d'un court-circuit.



Toutes précautions doivent être prises concernant les normes de sécurité durant l'installation d'un cordon d'alimentation.



**AVANT D'INSÉRER LA PRISE, TOURNEZ LA BAGUE DE VERROUILLAGE EXTÉRIEURE POUR QUE LA CLAVETTE INTÉRIEURE S'ALIGNE AVEC LE LOGEMENT DE LA CLAVETTE CENTRALE.**

**NE PAS FORCER LA CONNEXION.**

Dès que l'alignement est correctement effectué la connexion peut se faire sans forcer. Le raccord peut se verrouiller avec une fermeture à baïonnette en tournant la bague de verrouillage extérieure dans le sens des aiguilles d'une montre.

## IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC  
ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT