



Fulbrook Lane, Sherbourne,
Warwick, CV35 8AR, ENGLAND

Tel: + 44 1926 624800
Fax: + 44 1926 624900

UNITÉ D'INTERFACE RADIO/ALIMENTATION

BRANCHEMENT RADIO 8 OHM


REF: F008-2 01-06-00

MODE D'UTILISATION

ATTENTION :

Suivant le type d'avion, il sera peut être nécessaire qu'un spécialiste ou Ingénieur agréé installe l'équipement ou inspecte l'installation.

Pour référence future cette fiche d'instruction doit être incluse avec la documentation technique de l'avion.



À NOTER :

Cette interface ne peut pas être utilisée pour apporter du courant aux radios planche de bord.

BRANCHEMENT RADIO

- FIL NOIR** : Borne 0Volt.
- FIL VERT** : Borne P.T.T.
(Apporte 0Volt pendant transmission)
- FIL BLANC** : Borne Entrée Microphone.
- FIL BLEU** : Borne Sortie Haut Parleur 8Ω

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC
ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT